

NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE REŽIMŮ

VAROVÁNÍ

Může snadno dojít k poruše, jestliže přepnete přepínač režimů během stisknutí spouště. Proto se nedotýkejte přepínače během střelby.

VAROVÁNÍ:

Přepínač režimů uvádějte vždy do správné polohy, vyhněte se tak poruše.

Režim "safe" - pojistka

V tomto režimu mějte vždy zbraň, pokud jí právě nepoužíváte nebo skladujete.

Režim "semi" - jednotlivé

Zbraň vystřelí vždy jeden projektil během každého stisku spouště.

Režim "auto" - automatika

Zbraň bude pálit nepřetržitě, držíte-li stisknutou spoušť.

NASTAVENÍ VÝSUVNÉ PAŽBY

Otočte aretační klíčkem lehce doleva a nyní můžete posunout pažbu dozadu.

PÁČKA ZÁVĚRU

Páčku závěru můžete natáhnout směrem dozadu tak, jak je tomu i u reálné zbraně.

INSTALACE POPRUHU

Připněte karabinku na přední poutko na zbraň, stejně tak i druhé vzadu.

UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÝCH KULIČEK

Vraťte kolečko regulace HOPu do polohy Normal a vložte uvloňovací tyčku do hlavně.

VAROVÁNÍ: při odstraňování kuliček může dojít k jejich vyskočení a to velkou rychlostí, noste proto prosím ochranné brýle.

Skosená část čistící tyčky musí směřovat směrem dolů - tak je jedině možné uvolnit zaseknuté kuličky.

REGULACE HOP-UPu

✗ Přílišně nastavený HOP-UP. Vraťte regulační páčku do polohy NORMAL.

Ideální pozice ○

✗ Málo nastavený HOP-UP. Posuňte regulační páčku blíže k poloze HOP.

Nepřiměřené otočení páčky může mít negativní dopad na dráhu letu kuliček. Proto přestaňte otáčet kolečkem, pokud kuličky létají zpříma.