



VAROVÁNÍ

Návod k použití a bezpečnosti používání

Tato sportovní AEG zbraň je určena pro rekreační střelbu a sportovní používání. Uvědomte si, že střelba s sebou nese jistá nebezpečí. Zejména je zbraň nebezpečná v případě, že dojde k poranění oka, nebo k jinému zranění. Níže uvedená varování berte na vědomí.

Můžete získat určité zkušenosti s touto zbraní, zejména pak které 6mm BB kuličky jsou nejvhodnější pro střelbu na velké vzdálenosti; ale v tom případě neopatrná střelba a špatné zacházení je na úkor pocitu ze sportovní střelby.

Manipulaci s touto AEG zbraní může provádět pouze zodpovědná osoba starší 18ti let. Neopatrná střelba a špatné zacházení je nebezpečné a vede k poškození zraku a dalším zraněním!!!

VAROVÁNÍ Vždy používejte ochranné pomůcky.



Během střelby na terč nebo hry se ujistěte, že spoluhráči mají nasazené ochranné brýle; dejte pozor na odražené projektily (v okolí mohou být třetí osoby!).

VAROVÁNÍ Nikdy nestřílejte na lidi nebo zvířata.



Nikdy nemiřte na lidi, nebo zvířata. Přepínač režimů střelby mějte vždy v poloze "safe"; přepínejte ho jen tehdy, pokud jste připraveni ke střelbě.

VAROVÁNÍ Můžete být zatčen za střelbu "z legrace"



Můžete být zatčen, v případě, že poškodíte soukromý majetek nebo zraníte člověka či zvíře. Zbraň použijte pouze ke sportovním a rekreačním účelům.

VAROVÁNÍ Používejte ochrannou krytku



Používejte ochrannou krytku hlavně, jestliže zbraň přenášíte nebo skladujete. (Před střelbou ji nezapoměňte odstranit).

VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte do hlavně!



Nahlížení do hlavně je extrémně nebezpečné, v případě, že je zasunut nabitý zásobník s kuličkami. V případě zásahu oka BB kuličkou můžete přijít o zrak!

VAROVÁNÍ Vyhněte se nečekanému spuštění zbraně.



Nečekané spuštění zbraně může být velice nebezpečné. Nikdy se nedotýkejte spouště, jestliže nejste připraveni ke střelbě.

- Způsob používání této zbraně se může lišit od všech ostatních. Berte proto výše uvedená upozornění na vědomí a držte se jich.
- Nejsme zodpovědní za žádné nehody, možná zranění, která mohou nastat při nesprávném používání této zbraně, nebo neodbornou manipulací či technickým zásahem do zbraně.