



Čtěte tento manuál pozorně před prvním použitím.

- Pozorně čtěte všechna varování a upozornění, vyhněte se tak zraněním




Nedodržením těchto pokynů vystavujete sebe, ale i okolí nebezpečí zranění, nehod, vážných škod či poškození zbraně.

## 1 Nabíjení baterie

**!** Používejte pouze speciální akumulátor 8,4V 700mAh (AK47 a AK47S). Nepoužívejte nestandardní typy akumulátorů. Nedobíjecí a "tužkové baterie" nesmí být ve zbrani použity!

- používejte pouze přiložený nabíjecí adaptér s přiloženým akumulátorem
- kapacita akumulátoru se nebude snižovat, pokud budete akumulátor úplně vybitý (akumulátor disponuje tzv. memory efektem)
- používejte pouze totožné typy akumulátorů a nabíječů. Nejsme zodpovědni za škody způsobené použitím nesprávného typu nabíječe nebo akumulátoru.

**A47** používá:



- NiCD 8,4V 700mAh



- Nabíječ NiCD pro akumulátor

**A47S** používá:



- NiCD 8,4V 700mAh ~mini~



- Nabíječ NiCD pro mini-akumulátor

## 2 Popis součástí zbraně

**A47**

Pevná pažba. Úložiště akumulátoru.

Přepínač režimů

Páčka závěru

Zadní muška

Přední muška

Pažba

Spoušť

Přední pažba

Atrapa čistící tyčky. (odjímatelná)

Zásobník

Kryt spouště

Uvolňovací páčka zásobníku

Odnímatelný kryt akumulátoru

Uvolňovací páčka

**A47S**

Přední závěs pro popruh

Zadní závěs pro popruh

Sklopná pažba