



Čtete tento manuál pozorně před prvním použitím.

• Pozorně čtete všechna varování a upozornění, vyhnete se tak zraněním

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

Nedodržením těchto pokynů vystavujete sebe, ale i okolí nebezpečí zranění, nehod, vážných škod či poškození zbraně.

1 Nabíjení baterie

- Používejte pouze speciální akumulátor 8,4V 700mAh (AK47 a AK47S). Nepoužívejte nestandardní typy akumulátorů.

VAROVÁNÍ

Nedobíjecí a "tužkové baterie" nesmí být ve zbrani použity!

- používejte pouze přiložený nabíjecí adaptér s přiloženým akumulátorem
- kapacita akumulátoru se nebude snižovat, pokud budete akumulátor úplně vybit (akumulátor disponuje tzv. memory efektem)
- používejte pouze totožné typy akumulátorů a nabíječů. Nejsme zodpovědní za škody způsobené použitím nesprávného typu nabíječe nebo akumulátoru.

CM.028 používá:



- NiCD 8,4V 1300mAh



- Nabíječ NiCD pro akumulátor

CM.028-S používá:



- NiCD 8,4V 600mAh ~mini~



- Nabíječ NiCD pro mini-akumulátor

- Akumulátor úplně vybijte před prvním nabíjením, které bude trvat 12 hodin.
- Doba nabíjení akumulátoru se pohybuje okolo 11 hodin, tuto dobu v žádném případě nepřekračujte - nebezpečí poškození.
- Při dobíjení akumulátoru nesmí být teplota okolí vyšší než 45°C - může dojít k vážným škodám na baterii a majetku!

2

