



VAROVÁNÍ

Před použitím čtěte pozorně tento manuál.


- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| ① Ústí hlavně | ⑦ Přepínač režimů | ⑫ Retrakční tlačítko |
| ② R.I.S. lišta | ⑧ Odjímatelná úchopka | ⑬ Spoušť |
| ③ Odjímatelná úchopka | ⑨ Nastavitelná zadní muška | ⑭ Uvolňovací páčka zásobníku |
| ④ Zarážka úchopky | ⑩ Pažba | ⑮ Krytka regulace HOP-UPu |
| ⑤ Zásobník | ⑪ Aretační klobouček pažby | ⑯ Regulační páčka HOPu |
| ⑥ Pojistka | | ⑰ Taktická úchopka |



- Používejte pouze normalizované 6mm BB kuličky, nikdy nevkládejte použité.



- Nikdy zbraň během střelby nenaklánějte, díky HOPu by kuličky létaly do stran.



- Stisknutí spouště během režimu "safe" vede k poruše.



- Nikdy se nepoukošujte zbraň rozebírat či opravovat sami. Nebezpečí zranění a poruchy.




- Nikdy nemiřte a nestřílejte na lidi nebo zvířata. Mějte zbraň v režimu "safe", pokud nejste připraveni ke střelbě.



- Pokud je zbraň nová, je zcela běžné, že můžete cítit zápach z motoru - způsobuje to vypalování technického oleje.



- Nikdy nenahližejte do hlavně zbraně - vysoké riziko poškození zraku!



- Pokud dojde k zaseknutí kuliček, neprodleně přestaňte zbraň používat a zaseklé kuličky vyjměte.



- Pro svou střelbu si vybírejte vhodná místa, kde nehrozí zranění třetích osob. Nepoužívejte zbraň na ulici!